

Fernsteuerung Zeisskuppel




1. Kuppelmotor anschalten



2. Nachdem die Steuerung des Kuppelmotors hochgefahren ist und sich die Kuppel mittels Schalter drehen lässt, drückt man auf den kleinen runden Knopf, um die Fernsteuerung zu aktivieren. Der Knopf leuchtet grün, sobald diese aktiv ist.



3. Mittels der Fernbedienung, die am Zeiss bei den Klemmen angebracht ist, kann die Kuppel gedreht werden. Um das Drehen zu starten, drückt man einmal kurz auf einen der beiden oberen Knöpfe (L dreht die Kuppel nach links/gegen den Uhrzeigersinn und R nach rechts/mit dem Uhrzeigersinn), das Anfahren kann wenige Sekunden dauern (bis zu 3 Sekunden). Die Kuppel dreht nun eigenständig und solange bis man erneut kurz auf den gleichen Knopf drückt und sie stoppt.



Sollte die Kuppel nach aktivieren der Fernsteuerung mit dem normalen Schalter gedreht werden, schaltet sich diese selbstständig aus. Um die Kuppel wieder mit der Fernbedienung zu drehen, muss die Fernsteuerung mittels des runden Knopfs aktiviert werden.