

CHECKLISTE - 16-Zöller

Grundsätzlich: An den Flügelmuttern an der Spiegelhalterung auf keinen Fall drehen!

Aufbau

- Licht anschalten. Tür feststellen.
- Mit Haken Fernrohr aus der Hütte ziehen.
Der Haken lehnt rechts an der Wand.
- Mit Feststellschraube Rollwagen feststellen.
- Langes Kabel von Netzgerät in Steuerung (kleines schwarzes Kästchen auf dem Rollwagen) anschließen. Netzgerät befindet sich im Bunker.
- Netzkabel in Laufrinne des Rollwagens verlegen, damit niemand darüber stolpert.
- Netzgerät einschalten (Schalter befindet sich hinten am Netzgerät).
- Falls Nachführung aus, dann unten an Steuerung Nachführung einschalten.
- Staubdeckel von Teleskop entfernen und auf Klorollen-Halter in Bunker aufhängen.
- Wenn man vorsichtig die Klemmen löst (DEK: Achtung Finger!) kann man das Teleskop händisch ausrichten.
Telrad bzw. Sucher (Achtung: Ausrichtung kontrollieren) zum Aufsuchen verwenden.
- ETHOS-Okulare befinden sich auf dem Schrank neben dem Netzgerät. Die Okulare haben eine heraus-schraubbare Augenmuschel und sind deshalb auch für Brillenträger geeignet.

Bei Verwendung der FS-2 Steuerung:

- Teleskop mit einem eingespeicherten Stern der Steuerung eichen.
- Genauere Information zur Handsteuerung sind der Bedienungsanleitung der Handsteuerung zu entnehmen.
- Zum Anvisieren der Sterne und Himmelsobjekte kann der Telrad-Sucher benutzt werden.
- Das Teleskop kann dank der Rotationsschellen zum bequemen Beobachten verdreht werden. Bitte langsam drehen.
- Filterschieber von außen nach innen:
1. Light Pollution Filter, 2. Ohne Filter, 3. UHC Schmalband, 4. O-III Schmalband
- Beim Okularwechsel beachten, dass Verlängerungshülse in Okularauszug verbleibt, ansonsten kommt man nicht in den Fokus.

Abbau

- Netzgerät ausschalten (in Bunker)
- Staubdeckel über Teleskopöffnung ziehen, Schutzkappe auf Sucher.
- Telradsucher wieder ausschalten.
- Okulare wieder aufräumen. Schutzkappe locker in Okularauszug, nicht klemmen!
Darauf achten, dass Verlängerungshülse in Okularauszug ist.
- Stecker aus Steuerung ziehen und an Haken in der Hütte neben dem Schrank hängen.
Wichtig: Das Netzgerät erst ausschalten (s.o.), wegen Kurzschlussgefahr erst dann die Stecker ziehen.
- Kontrollieren, dass keine Kabel mehr in der Fahrrinne oder unter den Rädern des Rollwagens liegen.
Lampe aus dem Weg!
- Teleskop exakt in markierte Parkposition bringen. Klemmen leicht (!) anziehen
- Feststellschraube am Boden lösen, dann Teleskop mit Fuß auf rechtem Hinterrad in Bunker schieben, bis Anschlag. Nicht an Teleskop festhalten.
- Bitte nach Benutzung des Fernrohrs Name und Datum ins Protokollbuch eintragen
- Licht ausschalten